



# Anlegen von Relieflack

## Elemente auf separaten Ebenen anlegen



## Ebenen nacheinander als PDF-Datei exportieren



Exportierte Print-Ebene



Exportierte Lack-Ebene

## Ergebnis nach Produktion



## Allgemeine Informationen



### Flächen / Texte

Die zu lackenden Flächen oder Texte müssen auf einer separaten Ebene angelegt werden.



### Linienstärke

Linien und Konturen müssen eine Mindeststärke von 1 pt haben.



### Farbe

Elemente auf dieser Ebene müssen in 100 % Schwarz gefärbt werden.



### Originalgröße

Die Daten müssen im selben Format angelegt sein wie das in der Bestellung angegebene Format.



### Dateiformat

Die Datei muss im PDF Format vorliegen, als separate Datei zur Druckdatei. Dafür wird nur die Ebene mit dem Lack exportiert.



### Papier

Als Papier empfehlen wir für Ihr Produkt mit 3D-UV-Spotlack 300g/qm Postkartenkarton auszuwählen.

Sie benötigen Hilfe?

Wir unterstützen Sie gerne: 0551 499 700

### Hinweise:

- Keine Vollflächen als Lackbereich anlegen
- Auf DIN lang Karten möglichst wenig Lackbereiche anlegen
- Lackbereiche mind. 2mm von den Rändern entfernt platzieren